

Kurzmontageanleitung



Hausbesitzer mit ein wenig handwerklichem Geschick können mit diesem Bausatz-System ihren Wintergarten selbst zusammenbauen. Frosttiefe Fundamente und eine betonierte Bodenplatte mit wärmedämmenden Aufbau vorbereiten. Und schon kann's losgehen!



1. Nach Montage der Firstpfette werden Randsparren und Eckpfosten eingehängt und verschraubt.



2. Danach werden Traufpfette und Hilfspfosten befestigt, die Feldsparren im Dach eingeschlagen ...



3. ... und verbunden, bevor die Aufteilungen unter die Randsparren geschraubt werden können.



4. Vor dem Anbringen der Dachverglasung drückt man Auflagedichtungen in die Nuten der Dachsparren.



5. Auf die Rahmen des Traggerüsts werden Anschlagprofile aus Aluminium aufgebracht und abgedichtet.



6. Als Verkleidung werden vorgefertigte Kantbleche in die Nuten der Profile geschoben und fixiert.



7. Nun werden die Fensterelemente mit umlaufenden Quellband versehen, eingesetzt und verschraubt.



8. Mit Dichtbändern werden abschließend Wand- und Bodenanschlüsse wasserdicht hergestellt.